



MaeGo


Quick Start Guide v1.0



1




2



- ① **pull trigger**
勾住扳机
勾住扳機
トリガーをフックします
방아쇠 걸기
Haken Sie den Abzug
Engancha el gatillo
Accrochez la gâchette
Aggancia il grilletto
puxar gatilho

- ② **pull slider**
拉动套筒
拉動套筒
スリーブを引っ張る
소매를 당겨
Ziehen Sie die Hülse
Tira de la manga
Tirez la manche
Tirare la manica
puxar o controle deslizante

3



power on / off : press 2 secod

开机/关机 : 按2秒

開機/關機 : 按2秒

電源オン / 電源を切る : 2秒間押します

전원 켜짐 / 전원 끄기 : 2 초 동안 누르기



Ein / Ausschalten : 2 Sekunden lang drücken

Encendido / Apagado : Presione durante 2 segundos

Allumer / Éteindre : Appuyez pendant 2 secondes

Accensione / Spegni : Premere per 2 secondi

Ligar / desligar : pressione 2 segundosdesligar



①

shot indicator**击中指示灯****擊中指示燈****ヒットインジケーター****히트 표시기****Schießen Kontrollleuchte****Luz indicadora de golpe****Témoin lumineux de coup****Indicatore di tiro****Indicador de acerto**

②

HP indicator**血量指示灯****血量指示燈****HP インジケーターライト****HP 표시 등****HP Kontrollleuchte****HP Luz indicadora****HP indicateur****HP indicatore****HP Luz indicadora**

5

end game

结束游戏

結束遊戲

ゲームを停止します

게임 중지



Spiel beenden


Detener el juego

Arrêtez le jeu


Ferma il gioco

Terminar o jogo





double click
 双击
 雙擊
 ダブルクリック
 더블 클릭
 doppelklick
 haga doble clic
 double clic
 doppio click
 Duplo click



Game: -G- -G- -G- -G-




Coding: -G- _____

7


MaeGo App



www.didijin.com/index.php/maego-info



8



⚡-R- ⚡-R- ⚡-R- ⚡-R-	⚡-R-_____	⚡-G-_____
low battery	charging	fully charged
低电量	充电	充满电
低電量	充電	充滿電
低バッテリー	充電	完全に充電 されています
배터리 부족	충전 중	완전히 충전 됨
niedriger Batteriestatus	aufladen	voll aufgeladen
batería baja	cargando	completamente cargado
batterie faible	mise en charge	complètement chargé
batteria scarica	ricarica	completamente carico
Bateria Fraca	cobrando	Carga completa



www.didijin.com